




Bauanleitung Paternoster




Bauphase 1





Erst mal roten Zahnkranz jeweils nur auf 1x Baustein 15 schieben und den jeweils Zweiten Stein auch schon mal auf das Aluprofil schieben
4x Federnocken einschieben (2x links und 2x rechts)





2x Baustein 15 in roten Drehkranz schieben:





Bauphase 2





Bauphase 3





Bauphase 4





Bauphase 5





Bauphase 6




Bauphase 7




Bauphase 8





Bauphase 9




Beim Zusammenbau Wellenkupplung zwischen Motor und Achse einfügen und gut festziehen




Bauphase 10



Bauphase 11




Erst mal roten Zahnkranz jeweils nur auf 1x Baustein 15 schieben und den jeweils Zweiten Stein auch schon mal auf das Aluprofil schieben




2x Baustein 15 in Drehkränze schieben.


Abstand zum Rand wie bei unteren 2 Drehkränzen (Seite 3)





Bauphase 12




8x Förderkettenglied gleichmäßig verteilen (z.B. alle 50 Kettenglieder)




Bauphase 13 (4x bauen)





2x Kabine unten eingebaut



2x Kabine oben eingebaut



Bauphase 14



Fertig!

